SÄKERHETSINFORMATION

R-NZ

MEATER SE

Laddarens batterityp	AAA
Laddarens nominella batterispänning	1,5 V
Laddarens batteristorlek	AAA knappcell med radien 10,5 mm i diameter och 44,5 mm i längd
Laddarens batterinatal	1
Laddarens modellnummer	MT-CS01, MT-CS02
Sondens modellnummer	MT-PR01, MT-PR10
Sondens nominella batterispänning	2,4 V
Sondens kapacitet	3mAh
Driftsfrekvens	2402-2480MHz
Importörens namn och adress	**Apption Labs.** 65 Clifton Hill Square, Leicester, LE2 1SN, Storbritannien **MEATER,** 3779 Cahuenga Blvd Studio City CA 91604 USA **Apption Labs GmbH** Fro-Ots-Straße 4, 81737 München, Tyskland

Läs alla instruktioner före användning

Läs hela denna handbok innan du använder din MEATER-produkt. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till skada på egendom, kroppsskada eller till att du mist slutlöftet. Om du inkluderar den här produkten är någon annan, tillhandahåll denna handbok så att ägaren kan läsa den och spara den för framtida referens.

VARNING

Risk för kvävningsfara

Underåriga/barn: att följa varningarna nedan kan leda till att MEATER-sonden exponeras vilket kan orsaka allvarliga personskador eller kvävningsfara.

För alltid att MEATER-sonden förblir säkerhetsfästen för att undvika skador:

Använd INTE sonden när du övervakar.

Om sonden fallen in i utåren eller en direkt värmekälla, ta bort den omedelbart och låt den svalna innan användning. Låt sondens kabel inte innan du har bort den.

Använd alltid kopplingen för att ta bort sonden från laddaren.

Använd INTE sonden om kabeln är skadad eller öppna ägar.

Använd INTE MEATER-laddningsenheten om den är skadad.

Använd aldrig kopplingen för att ta bort sonden från laddaren. Använd alltid kopplingen för att ta bort sonden från laddaren.

Använd INTE sonden om du använder med ett pacemaker.

Sonden kan bli mycket varm under och efter användning. Bär värmebeständiga handskar när du hanterar sonden.

Håll sonden och laddaren borta från värmekällor som element och ugnar.

Använd INTE den interna sensorns temperaturområde på 212°F / 100°C för att mäta omgivningstemperaturen som överstiger 464°F / 240°C.

Använd INTE sonden för att mäta temperaturen på ett kött som är mer än 10 cm tjockt.

Håll sonden och laddaren borta från värmekällor som element och ugnar.

Använd INTE MEATER-laddningsenheten för att mäta omgivningstemperaturen som överstiger 212°F / 100°C.

Använd INTE MEATER-laddningsenheten för att mäta temperaturen på kött som är mer än 10 cm tjockt