INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

ORIGINAL MEATER

Typ akumulatora	AAA
Napięcie znamionowe akumulatora	1.5 V
Rozmiar akumulatora	Pojedynczy akumulator AAA 2 szt. (dołączony) Akumulator drugiego AAA (nie 3, 75 ubiegło)
Ilość akumulatorów	1
Numer modelu ładowarki	MT-M001
Numer modelu sondy	MT1X00, MT1PRO
Napięcie znamionowe akumulatora sondy	3.4 V
Pojemność akumulatora sondy	3mAh
Częstotliwość robocza	2402-2480MHz
Nazwa i adres importera	**Appliten Labs.** 66 Commercial Square, Leicester, LE2 7SR, Wlk. Brytania
	MEATER. 3775 Cahuenga Blvd West, Studio City, CA 91604, Stany Zjednoczone
	Appliten Labs GmbH. Frin Otto-Straße 4, 80797 Monachium, Niemcy

OSTRZEŻENIE

Ryzyko oparzeń

Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może spowodować urazy sondy MEATER i/lub uszkodzenie jej powierzchni dotykalnych.

Aby uniknąć uszkodzenia produktu i obrażeń ciała, nie należy używać sondy MEATER w następujących sytuacjach:

- Jeśli sondy nie można wyczuć/usłyszeć z odległości 10 metrów (33 stóp) od urządzenia.
- Jeśli sonda wykazuje oznaki zgięcia lub bezpośrednio zmiała chwile, wykaz urządzenie do gotowania i sondy MEATER, jeśli sonda MEATER nie jest sondą odczytu, aż całkowicie ostygnie.
- NIE zbyjaciel, aby sonda miała kontakt z gorącym metalem lub innymi źródłami ciepła.
- Sonda będzie gorąca w trakcie i po użyciu. Podczas wyjmowania sondy należy mieć zabrane rękawice ochronne na dłoni.

- NIE używaj sondy podczas przyjeżdżania.
- NIE używaj sondy w pobliżu łatwopalnych źródeł ciepła, wybuchowych substancji lub gazów.
- NIE zbyjaciel, aby sonda miała kontakt z gorącym metalem lub innymi źródłami ciepła.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia produktu

- Zawsze wkładaj sondę MEATER poza zasięgiem bezpośrednim, aby uniknąć uszkodzenia.
- NIE używaj sondy w kuchence mikrofalowej lub indukcyjnej.
- NIE umieszczaj ładowarki MEATER na żadnej gorącej powierzchni.
- NIE opuszczaj sondy na twarde powierzchnie.
- NIE wystawiaj ładowarki MEATER na działanie wody, płynów, takich jak płyny do mycia naczyń, alkohol, amoniak, benzen lub materiały ścierne, ponieważ wszystkie mogą uszkodzić urządzenie.
- NIE zanurzaj sondy w wodzie na dłuższy czas.
- NIE umieszczaj sondy pod zimną wodą. Gwałtowne zmiany temperatury mogą uszkodzić wewnętrzne elementy sondy.
- NIE przekraczaj zimnej wewnętrznego czujnika sondy wynoszącego 55°F/100°C, ani innej czujnika otoczenia wynoszącego 527°F/275°C. Temperatury powyżej tych maksimów mogą uszkodzić sondę.
- NIE wystawiaj ładowarki MEATER na działanie wody, płynów, takich jak płyny do mycia naczyń, alkohol, amoniak, benzen lub materiały ścierne, ponieważ wszystkie mogą uszkodzić urządzenie.
- Niebezpieczeństwo zadławienia. Nie połykaj baterii. Jeśli połknięto baterię, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Ryzyko skaleczenia ostrą końcówką

Sondy MEATER należy zawsze trzymać z dala od dzieci i zwierząt. Ostre końcówki mogą spowodować obrażenia. Przechowuj sondę poza zasięgiem dzieci.

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

Skaja ładująca sondy powinna znajdować się z dala od wody. Nie należy ładować sondy, jeśli ładowarka lub skaja nie jest całkowicie sucha. Upewnij się, że sonda jest całkowicie sucha przed ponownym umieszczeniem jej w skaji ładującej.

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem

Gratulujemy zakupu inteligentnej termometru z produktu MEATER należy potrzebują Cię instrukcja. Niezbędnie wie do tych instrukcji może spowodować uszkodzenia mienia, obrażenia ciała lub śmierć. Przed użyciem produktu MEATER należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do ciężkiego.

Pierwsze kroki

Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia MEATER, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami. Aby uniknąć uszkodzenia produktu i obrażeń ciała, nie należy używać sondy MEATER w następujących sytuacjach:

Jeśli potrzebujesz pomocy w korzystaniu z urządzenia MEATER lub masz pytania, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej. Nasz zespół jest dostępny przez całą dobę i chętnie pomoże Ci w rozwiązaniu wszelkich problemów.

Wymagane jest zachowanie ostrożności podczas ładowania urządzenia MEATER. Należy upewnić się, że sonda jest całkowicie sucha przed ponownym umieszczeniem jej w skaji ładującej. Upewnij się, że skaja ładująca jest całkowicie sucha przed ponownym umieszczeniem jej w skaji ładującej.

W jakiej maksymalnej temperaturze można używać urządzenia MEATER?

Maksymalna temperatura, jaka może wytrzymać końcówka sondy MEATER, wynosi 100°C (212°F).

Maksymalna temperatura, jaka może wytrzymać wewnętrzny czujnik temperatury, wynosi 100°C (212°F).

Aby zapewnić bezpieczeństwo sondy, aplikacja MEATER wyświetli, gdy zbliżysz się do tych limitów.

Zawsze wkładaj sondę MEATER do miejsca poza bezpośrednim, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznego czujnika.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przyrządzanie potraw na grillu węglowym

Zawsze wracaj sondę MEATER poza zasięg bezpośredniego ognia.

Przed gotowaniem sprawdź, czy ze sondą jest mocno wcunięta i nie jest luźna.

NIE gotuj z użyciem urządzenia MEATER, jeśli sonda nie jest w stanie wcunąć przez całego bezpieczeństwa.

Zawsze używaj rękawic ochronnych z wysokim stopniu.

Upewnij się, że sonda nie dotyka ognia ani węgla drzewnego.

Upewnij się, że sonda nie dotyka ognia ani węgla drzewnego.

Jeśli trzymasz sondę w dłoni, upewnij się, że trzymasz ją za bezpieczeństwa