INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

R-NZ

ORIGINAL MEATER

Type de pile du chargeur	AAA
Tension nominale de la pile du chargeur	1,5 V
Taille de la pile du chargeur	La pile AAA est une cellule unique et peut être remplacée par une cellule unique et AA mm (1,75 po) de longueur
Quantité de piles du chargeur	1
Numéro de modèle du chargeur	MT-MEB1
Numéro de modèle de la sonde	MT-PRO2, MT-PRO1
Tension nominale de la pile de la sonde	2,4V
Capacité de la sonde	3mAh
Fréquence de fonctionnement	2402-2480MHz
Nom et adresse de l'importateur	**Appliton Labs** 66 Commercial Square, Leicester, LE2 7QB, Royaume-Uni **MEATER** 3770 Cahuenga Blvd Studio City, CA 91604 États-Unis **Appliton Labs GmbH** Fre-Otto-Straße 4, 80797 München, Allemagne

Avant toute utilisation, veillez à lire l'ensemble des instructions

Veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser votre produit MEATER. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dégâts matériels, des blessures graves ou mortelles. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec une seule personne, thermostat ou un manuel, ne pas utiliser le produit. Le consommateur doit conserver cette référence ultérieure

AVERTISSEMENT

Risque de brûlures

Le non-respect des avertissements ci-dessous peut entraîner blessures de la sonde MEATER et occasionner des blessures ou des brûlures graves.

Insérez systématiquement la sonde MEATER au-delà du cran de sécurité afin d'éviter tout mouvement du thermomètre pendant la cuisson et de vous blesser.

Placez la sonde sous votre grille sans contact direct avec la flamme.

Ne pas placer la sonde directement sous votre grille pendant la cuisson.

Ne TENTEZ PAS de charger la sonde sur votre cuisinière.

Ne PLACEZ PAS la sonde dans votre four.

Ne TENTEZ PAS de charger la sonde dans votre four.

Ne PLACEZ PAS la sonde dans votre four à micro-ondes.

Ne TENTEZ PAS de charger la sonde dans votre micro-ondes.

Ne PLACEZ PAS la sonde dans votre lave-vaisselle.

Ne TENTEZ PAS de charger la sonde dans votre lave-vaisselle.

Ne PLACEZ PAS la sonde dans votre réfrigérateur.

Ne TENTEZ PAS de charger la sonde dans votre réfrigérateur.

Ne PLACEZ PAS la sonde dans votre congélateur.

Ne TENTEZ PAS de charger la sonde dans votre congélateur.

Ne PLACEZ PAS la sonde sous votre grille pendant la cuisson. Laissez la sonde refroidir avant de la laver.

Ne DÉPASSEZ PAS la limite interne du capteur de température de la sonde MEATER de 300°C (572°F) ambiant de 50°F (10 °C). Les températures supérieures à ces températures maximales endommagent la sonde.

NEVERSEZ PAS sonde de chargement du produit MEATER à thermoïdes. Gardez le produit couvert en cas d'intempéries et ne le dépassez pas dans l'eau.

Rangez la sonde dans un endroit sec et frais lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne jamais utiliser exclusivement à un usage alimentaire. Utilisez-le uniquement aux fins prévues.

Risque de malades chronique alimentaire

La consommation de viandes, de volailles ou de poissons crus ou insuffisamment cuits peut augmenter votre risque de maladie chronique alimentaire. Faites impérativement cuire vos aliments à des température recommandées par l'USDA.

ATTENTION

Risque de dégâts matériels

Insérez systématiquement la sonde MEATER au-delà du cran de sécurité afin d'éviter tout dégât.

NE PLACEZ PAS la sonde dans un endroit exposé au soleil.

NE PLACEZ PAS l'unité de chargement du produit MEATER sur une surface chaude.

NE LAISSEZ PAS sonde à sonde sur des surfaces chaudes.

NE PLACEZ PAS de produits de nettoyage contenant de l'alcool, d'acétone, d'ammoniaque ou des abrasifs, ceux-ci pouvant endommager l'appareil.

NNNNEVERSEZ PAS la sonde dans l'eau pendant des périodes prolongées.

NE PLACEZ PAS la sonde sous l'eau froide immédiatement après la cuisson. Laissez la refroidir avant de la laver.

NE DÉPASSEZ PAS la limite interne du capteur de température de la sonde MEATER de 300°C (572°F) ambiant de 50°F (10 °C). Les températures supérieures à ces températures maximales endommagent la sonde.

NEVERSEZ PAS sonde de chargement du produit MEATER à thermoïdes. Gardez le produit couvert en cas d'intempéries et ne le dépassez pas dans l'eau.

Rangez la sonde dans un endroit sec et frais lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne jamais utiliser exclusivement à un usage alimentaire. Utilisez-le uniquement aux fins prévues.

Risque de à une pointe

Portez toujours la sonde MEATER (en de nos doigts et de ceux de votre famille) lorsque vous la manipulez. Tenez-la hors de portée des enfants.

Risque de décharge électrique

Conservez la station de recharge de la sonde à bicet de ses ports de charge à l'abri de l'humidité. Ne pas utiliser pour décharge électrique. Assurez-vous que la sonde est complètement sèche avant de la replacer dans la station de recharge.

Pour commencer

Avant d'utiliser votre produit MEATER, assurez-vous que celui-ci est chargé et que vous avez bien lu les informations importantes relatives à la sécurité ci-dessus et suivez ces conseils

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre appareil MEATER ou pour toute question, veuillez consulter notre Assistant en ligne et vérifiez FAQ. Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre produit MEATER, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance. Ne pas utiliser Assistant en ligne pour vous aider à vous diriger vers équipe appropriée

Assistance

Dépannage étape par étape et assistance client

FAQ

Des réponses aux questions les plus courantes

Nous contacter

Demandes d'informations commerciales, presse et influenceurs

A quelle température maximale la sonde MEATER peut-elle être utilisée ?

La température maximale que la pointe sondante des sondes MEATER peut supporter est de 327°C (620 °F).

La température maximale que le capteur de température interne peut supporter est de 82 (180 °C).

Afin de garantir la sécurité de la sonde, l'application MEATER vous alertera lorsque vous vous approcherez de ces limites.

Veillez à insérer systématiquement la sonde MEATER dans son cran de sécurité au-dessus de la zone de chauffe afin d'éviter tout dommage à l'appareil.

Informations importantes relatives à la sécurité

Cuisson au charbon de bois

Insérez systématiquement la sonde MEATER au-delà du cran de sécurité.

Assurez-vous que la sonde est complètement sèche avant de la remettre en place avant de demarrer la cuisson.

NE CHARGEZ PAS avec la sonde MEATER à l'intérieur du barbecue manière au-delà du cran de sécurité.

Laissez-vous systématiquement les mains après avoir manipulé de la viande crue.

Placez la viande sur votre grille sans contact direct avec la flou.

NE PLACEZ PAS votre produit MEATER directement sur la zone de chauffe sur les braises.

NE RETIREZ PAS la sonde avant que votre viande ait atteint votre cible.

Utilisez plus marqué des ustensiles de protection lors du retrait de la viande. Ne touchez pas directement du vol entière en contact direct avec des braises ou des flammes.

Retirez la viande de la grille avec precaution quand l'application MEATER vous y invite.

NE RETIREZ PAS la sonde de la grille lorsque celle-ci se trouve sur la grille.

Assurez-vous que la température ambiante ne dépasse jamais 50°C (122°F) pendant votre cuisson.

Si la sonde est difficile à retirer, tirez et tournez lentement jusqu'à ce NE PLEZ PAS la sonde contre la viande.

Retirez toujours la sonde de la viande avant de la laver.

Une fois votre viande cuite, vous pouvez la servir et vous régaler !

Une fois votre viande cuisée, vous pouvez la servir et vous régaler !

Informations d'ordre général

Informations destinées à l'utilisateur

Avertissement : les changements ou modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent invalider la capacité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Numéro de modèle du chargeur MEATER MT-Ch01
Numéro de modèle de la sonde MEATER: MT-PRO1, MT-PRO2
ID FCC CO: 2AGWPMEATER; 24245-MEATER1
Patents: Patents.com/patents

Sonde MEATER
FCC ID: 2AGWPMEATER1; 24245-MEATER1
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Par la présente, Appliton Labs Ltd déclare que le type d'équipement radio MEATER Probe (MT-PRO1 et MT-PRO2) est en conformité avec la directive 2014/53/UE.

Le produit est conforme à la directive sur les équipements radio et sur normes applicables, et répond aux exigences UE/UK en matière de contact alimentaire

Déclaration de la FTC relative à la conformité

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FTC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclaration de la Commission fédérale des communications relative aux interférences

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie à radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences se produiront dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en mettant en œuvre l'une des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration de la FCC relative à l'exposition aux radiations

Cet équipement est en conformité avec les limites d'exposition aux rayonnements établies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Appliton Labs est réalisée sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mise en garde de la FCC : tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peuvent invalider la capacité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Déclaration du ministère de l'industrie canadien (IC)

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence conformes aux RSS exemptés de licence du ministère de l'industrie du Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences,
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

RENSEIGNE IMPORTANTE

Déclaration de DC relative à Bluetooth pour équipement radio.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Déclaration de conformité
Appliton Labs déclare par la présente que toutes les ondes radio responsables que le produit mentionné ci-dessus est conforme et répond aux exigences essentielles de la directive européenne relative. La déclaration de conformité de CE peut être demandée à Sabrina Wirth Hellquist sur hellquist@appliton.com

Élimination des batteries/pile
Jetez batteries/pile en respect les matériaux dont ceux-ci sont faites. Jetez le carton avec les déchets papiers ou service de collecte des matières recyclables.

Élimination du produit
Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres États européens dotés de systèmes de collecte séparée des déchets recyclables
Le produit MEATER contient des piles et des équipements électriques et électroniques. Ne jetez pas votre produit MEATER avec vos ordures ménagères à la fin de vie. Il est plus sûr et préférable pour les déchets ménagers, à savoir : dans un point de collecte de leur communauté locale. Cela garantit que les appareils inutilisables sont recyclés de manière professionnelle et évitant également les conséquences négatives pour l'environnement. Ceci pourquoi les équipements électriques et/ou piles ne sont pas à jeter avec les ordures ménagères.

Les piles et piles rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères ! En tant qu'utilisateur final, vous êtes tenu par la loi disposer de toutes les piles et piles rechargeables usagées, qu'elles contiennent ou non des substances toxiques, à un point de collecte gratuit pour la commune ou chez un commerçant, afin de permettre leur élimination d'une manière respectueuse de l'environnement.
Apportez le produit à compte-rendu à la pile rechargeable à votre point de collecte et assurez-vous qu'il est déchargé.
Batteries : Cd, Li-polymère, Ni-cd, Ni-mh, Pb, Li-ponte

Informations complémentaires
https://support.meater.com/contact-us

Garantie limitée et politique de retour

Appliton Labs garantit par la présente que le MEATER Plus est exempt de défauts de pièces, de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales sur une période de deux ans (24 ou 18 mois selon l'UE, en Grande-Bretagne, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et de trois ans en Suisse) à partir de la date de vente d'origine à un client de détail. Cette garantie s'étend jusqu'à trois (trois)ans supplémentaires pour les produits vous gagnez.

Appliton Labs ne sera pas responsable en vertu de cette garantie ou de toute garantie implicite pour les dégâts indirects ou consécutifs. Cette garantie donne au client de détail des droits légaux spécifiques, et celui-ci peut bénéficier d'autres droits variables selon lieu et le pays.

Cette garantie sera considérée nulle si le produit MEATER n'est pas assembler ou utilisé conformément aux instructions d'utilisation fournies ; si le produit est modifié ou altéré de quelque manière que ce soit ; si le produit est endommagé par une mauvaise manipulation ; si le produit n'est pas utilisé ; si le produit a été utilisé dans une application commerciale ou de restauration ; ou si l'utilisateur a tenté de modifier le produit ou en a pris assure limitation.

Pour traiter une réclamation au titre de la garantie, Appliton Labs peut exiger une preuve de votre achat. Vous devez donc conserver votre reçu ou votre facture.

L'intégralité de la garantie et de la politique de retour est disponible sur notre site Web en ligne. à l'adresse meatercommun/warranty-return.

Lemanière des politiques de remboursement disponibles sur notre site Web en ligne, à l'adresse meatercommun/support, et remplacent toute information brutale dans ce guide de l'utilisateur.

Si des réparations ou un entretien sont nécessaires au titre de cette garantie pendant la durée de la garantie limitée, veuillez contacter Stagiaire de satisfaction client via l'adresse meatercom/support.

Recyclage et DEEE



Le bac barré sur un équipement électrique ou électronique indique que le produit relève de la directive européenne 2012/19/UE.
Le symbole indique que le produit doit être collecté séparément à la fin de sa durée de vie utile.
Pour plus d'informations, veuillez consulter votre municipalité locale ou votre centre de recyclage local.

Apporte le produit à compte-rendu à la pile rechargeable à votre point de collecte et assurez-vous qu'il est déchargé.

Le bac barré sur un équipement électrique ou électronique indique que le produit relève de la directive européenne 2012/19/UE.
Le symbole indique que le produit doit être collecté séparément à la fin de sa durée de vie utile.
Pour plus d'informations, veuillez consulter votre municipalité locale ou votre centre de recyclage local.

Le bac barré sur un équipement électrique ou électronique indique que le produit relève de la directive européenne 2012/19/UE.
Le symbole indique que le produit doit être collecté séparément à la fin de sa durée de vie utile.
Pour plus d'informations, veuillez consulter votre municipalité locale ou votre centre de recyclage local.

Apporte le produit à compte-rendu à la pile rechargeable à votre point de collecte et assurez-vous qu'il est déchargé.

Le bac barré sur un équipement électrique ou électronique indique que le produit relève de la directive européenne 2012/19/UE.
Le symbole indique que le produit doit être collecté séparément à la fin de sa durée de vie utile.
Pour plus d'informations, veuillez consulter votre municipalité locale ou votre centre de recyclage local.

The below section details MEATER's compliance with WEEE disposal of waste electrical and electronic equipment.

Autriche
Österreich (EU-Recht in nationalen Recht umgesetzt).
Die Umsetzung stellt sicher, dass Elektro- und Elektronigeräte aus privaten Haushalten kostenlos an öffentlichen Sammelstellen zurückgegeben werden können.
Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht mehr in gemischten Siedlungsabfall entsorgt werden, sondern müssen bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Die Verbraucher müssen sicherstellen, dass die Geräte, die sie zur Entsorgung bringen, ordnungsgemäß entsorgt werden. Das soll zu einer effizienteren Ressourcennutzung und damit zu einer nachhaltigeren Entwicklung beitragen. Zudem können nur durch die gesteinte Sammlung und Entsorgung von Altgeräten die darin enthaltenen Stoffe, die eine Umweltverschmutzung und Gesundheitsrisiken verursachen können, vermieden werden. Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Die Verantwortung liegt bei den Kommunen und den Herstellern/Importeuren. Einen Überblick über die bestehenden Sammelsysteme erhalten Sie auf Folgender Website: https://www.umweltbundesamt.at/news/ elektroaltgeraete/elektroaltgeraete/ ;

Die Hersteller/Importeure müssen sicherstellen, dass die Geräte, die sie in Verkehr bringen, mit einem Mülleimer gekennzeichnet. Diese Geräte können bei dem unter dem Link aufgeführten Sammelsystem abgegeben werden und unter keinen Umständen dürfen sie in den Hausmüll entsorgt werden.

Germany
Verpackungsgesetz (Ges. Elektrogeräte)

Batteriegesetzung (Ges. Elektrogeräte)

Elektro- und Elektronikgeräte
Informationen für private Haushalte
Das Symbol auf Ihrem Elektro- und Elektronikgerät bedeutet, dass dieses Gerät gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Altgeräte und Elektronikgeräte (WEEE) entsorgt werden muss. Das Gerät darf nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll oder anderen Abfällen entsorgt werden. Sie sollten sich erkundigen, wo Sie Ihr Altgerät am nächsten Entsorgungsort abgeben können. Dieser kann zum Beispiel ein Sammelsystem oder eine Sammelstelle in der Nähe sein, die Ihr Altgerät entsprechend der nationalen Gesetzgebung entsorgen. Durch die Trennung und die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer Altgeräte helfen Sie Ihrer Gesundheit sowie der Umwelt. Es ist wichtig, um die Umwelt vor unbefugten Schädigung zu schützen. Ein Verstoß dieser Vorschrift kann Ihnen