VEILIGHEIDSINFORMATIE

MEATER Pro DUO

Batterijtype oplader	Lithium
Nominale spanning opladerbatterij	1,5 V
Formaat opladerbatterij	14 x 50mm (AA) per cel
Aantal batterijen oplader	1
Modelnummer oplader	MT-DU201
Modelnummer sonde	MT-PR21 - MT-PR22
Nominale spanning meetsonde	2.4V
Capaciteit meetsonde	3mAh
Werkfrequentie	2402 - 2480 MHz
WLAN-frequentie	2412 - 2462 MHz
Naam en adres importeur	**Apption Labs**, 66 Commercial Square, Leicester, LE2 7SR, Verenigd Koninkrijk **MEATER,** 3779 Cahuenga Blvd Studio City, CA 91604 Verenigde Staten **Apption Labs GmbH**, Frei-Otto-Straße 4, 80797 München, Duitsland

Lees voor gebruik zorgvuldig alle instructies

Lees voordat je je MEATER-product in gebruik neemt eerst deze handleiding volledig door. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot materiële schade, lichamelijk letsel, of zelfs de dood. Als je dit product voor iemand anders in elkaar zet, geef deze handleiding dan aan de eigenaar, zodat die hem kan lezen en bewaren voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar

Als de onderstaande waarschuwingen niet worden opgevolgd, bestaat de kans dat de meetsonde van MEATER explodeert en ernstig letsel of brandwonden veroorzaakt

Steek, om schade aan het product en lichamelijk letsel te voorkomen, de meetsonde van MEATER altijd minstens tot voorbij de veiligheidsinkeping (het minimale insteekpunt) in het eten.

Als de thermometer in het vuur of in een directe hittebron valt, zet het kooktoestel dan uit en/of sluit het deksel onmiddellijk. Laat de thermometer volledig afkoelen voordat je hem eruit haalt.

Verwijder de thermometer NIET terwijl deze aan hitte wordt blootgesteld. Vermijd alle warmtebronnen wanneer je hem in het voedsel steekt en er weer uithaalt.

Gebruik, als je een thermometer verwijdert die de maximale temperatuur heeft overschreden of in contact is gekomen met heet houtskool of directe vlammen, altijd oogbescherming.

Zorg dat de thermometer NIET in contact komt met heet houtskool of hete kolen.

Tijdens en na gebruik is de thermometer heet. Draag hittebestendige handschoenen als je de thermometer vast pakt.

Gevaar voor voedselvergiftiging

Van rauw of half gekookt vlees, gevogelte of zeevruchten kun je voedselvergiftiging oplopen. Kook je eten altijd tot op een temperatuur die volgens het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) als veilig wordt beschouwd

LET OP

Gevaar voor schade aan het apparaat

Steek om schade te voorkomen de meetsonde van MEATER altijd minimaal tot voorbij de veiligheidsinkeping in het eten.

Gebruik de thermometer NIET in een magnetron of snelkookpan.

Leg de oplader van MEATER NIET op een heet oppervlak.

Laat de thermometer NIET op harde oppervlakken vallen.

Gebruik GEEN schoonmaakmiddelen die alcohol, ammonium, benzeen of schuurmiddelen bevatten; deze kunnen het apparaat beschadigen.

Houd de thermometer direct na het koken NIET onder koud water. Laat de thermometer afkoelen voordat je hem afspoelt.

Laat de temperatuur van de interne sensor van de thermometer NIET uitkomen boven de 221°F (105°C). Voor de omgevingssensor geldt een maximumtemperatuur van 1000°F (550°C). Bij temperaturen boven deze maximumwaarden kan de thermometer beschadigd raken.

Stel de oplader van MEATER NIET bloot aan vocht. Houd hem afgedekt bij regenachtig weer en leg hem niet in de gootsteen.

Bewaar de thermometer op een droge, koele plaats als je hem een tijdje niet gebruikt.
Dit product is ontworpen voor gebruik in voedsel. Gebruik het dan ook alleen daarvoor.

Gevaar van scherpe punt

Richt de MEATER-thermometer nooit in de richting van vingers of lichaam. Contact kan letsel veroorzaken. Buiten bereik van kinderen houden

Gevaar voor elektrische schok

Houd het laadstation van de thermometer uit de buurt van water en vloeistoffen. Als je dit niet doet, kun je een elektrische schok krijgen. Droog de thermometer helemaal af voordat je hem terugplaatst in de oplader

Aan de slag

Voordat je je MEATER Pro Duo gebruikt, moet je ervoor zorgen dat hij is opgeladen en dat je de belangrijke veiligheidsinformatie op deze pagina hebt doorgenomen






MEATER
GET IT ON App Store
GET IT ON Google Play
meater.com/app

Als je hulp nodig hebt bij het gebruik van je MEATER of heb je vragen, bekijk dan onze Support Wizard en neem onze veelgestelde vragen door. Als je een medewerker van onze klantenservice wilt spreken, kun je via de Support Wizard gebruiken met de juiste afdeling in contact komen

Klantenservice

Stapsgewijze probleemoplossing en klantenservice

Veelgestelde vragen

Antwoorden op de meest voorkomende vragen

Neem contact met ons op

Vragen van bedrijven, pers en influencers

Wat is de maximale temperatuur waarbij MEATER gebruikt kan worden?

De maximale temperatuur die de omgevingssensor van de MEATER-thermometer kan weerstaan is 1000˚F (550˚C).

De maximale temperatuur die de interne temperatuursensor kan weerstaan is 221˚F (105˚C)..

Om de veiligheid van de thermometer te waarborgen, waarschuwt de MEATER-app je wanneer je te dicht bij deze grenswaarden komt.

Zorg ervoor dat je de MEATER-thermometer altijd minimaal voorbij de veiligheidsinkeping in je vlees steekt om schade aan de interne sensor te voorkomen





Om de MEATER Pro Duo opnieuw in te stellen, druk op de resetknop die zich onder het achterpaneel van de oplader bevindt.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Koken op een houtskoolgrill







Steek de meetsonde van MEATER altijd minstens voorbij de veiligheidsinkeping in je eten.

Controleer voordat je gaat koken of de meetsonde van de thermometer goed vastzit.

Kook NIET met MEATER als de thermometer niet voorbij de veiligheidsinkeping kan worden gestoken.

Was altijd je handen als je rauw vlees hebt aangeraakt.

Plaats het vlees boven indirecte hitte op je grill.

Verwijder de thermometer pas nadat je het vlees van de grill hebt gehaald.

Draag een veiligheidsbril als je een thermometer verwijdert die de maximumtemperatuur heeft overschreden of in contact is gekomen met hete kolen of directe vlammen.

Haal het vlees voorzichtig van de grill op aanwijzing van de MEATER-app

Haal de thermometer NIET uit het vlees terwijl het nog op de grill ligt.



Zodra het vlees heeft gerust (en dichtgeschroeid), moet je wachten totdat de omgevings-temperatuur afneemt tot veilige niveaus voordat je de MEATER-sonde verwijdert.

Als de sonde moeilijk te verwijderen is, trek en draai dan aan het omgevingsuiteinde. Buig de sonde niet tegen het vlees.



Laat je vlees rusten totdat de app je vertelt dat het klaar is.

Wanneer het klaar is, kun je je steak omgekeerd dichtschroeien boven directe hitte (boven de kolen) op je grill, voor een heerlijke afwerking.



Zodra je vlees is aangebraden, dien je het op en is het tijd om te smullen!

Algemene informatie

Waarschuwing: wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.

MEATER Charger Model Number: MT-DU201
MEATER Probe Model Number: MT-PR21 - MT-PR22
MT-DU201 FCC ID: 2AI5IMTD2
MT-PR21 - MT-PR22 FCC ID: 2AI5IMTP2
MT-DU201 IC ID: 24713-MTD2
MT-PR21 - MT-PR22 IC ID: 24713-MTP2
Patents: meater.com/patents

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Hierbij verklaart Apption Labs Ltd dat de radioapparatuur van het type MEATER Pro Duo (MT-DU201) en MEATER Probe (MT-PR20 - MT-PR22) voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

Het product voldoet aan de richtlijn voor radioapparatuur en de van toepassing zijnde normen, evenals aan de vereisten voor contact met voedingsmiddelen van de Duitse LFGB-norm.

Verklaring FCC

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de Amerikaanse FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie kunnen verdragen, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Interferentieverklaring van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC)

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonwijk. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, als het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een van de volgende maatregelen te treffen:

- Positioneer de ontvangstantenne anders of verplaats hem.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-monteur voor hulp.

FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling

Dit apparaat voldoet aan de door de FCC vastgestelde stralingslimieten voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en je lichaam.

Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Apption Labs vindt plaats onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

FCC-waarschuwing: alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te bedienen ongeldig maken.

IC-verklaring

Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS('en) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken.
(2) Dit apparaat moet alle interferentie kunnen verdragen, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence qui sont conformes au (x) RSS (s) exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

BELANGRIJKE OPMERKING
Verklaring inzake blootstelling aan IC-straling

Dit apparaat voldoet aan de IC RSS-102-stralingslimieten voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en je lichaam.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps

Verklaring van conformiteit
Wij, Apption Labs GmBH, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het bovengenoemde product voldoet aan de essentiële eisen van de vermelde EU-richtlijn. De EU-conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd via het webadres op de verpakking.

De verpakking weggooien
Gooi de verpakking gescheiden weg. Voeg karton bij het oud papier en folie bij het restafval.

Verwijdering van het product
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor het gescheiden inzamelen van herbruikbare afvalmaterialen)
Oude apparaten mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid! Als het product niet meer gebruikt kan worden, zijn alle gebruikers wettelijk verplicht om oude apparaten gescheiden van het huishoudelijk afval in te leveren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in hun gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten op een professionele manier worden gerecycled en sluit ook negatieve gevolgen voor het milieu uit. Om deze reden worden elektrische apparaten gemarkeerd met het hier afgebeelde symbool.

Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval! Als eindgebruiker ben je wettelijk verplicht om alle batterijen en oplaadbare accu's, ongeacht of ze schadelijke stoffen* bevatten of niet, naar een inzamelpunt van de gemeente of het stadsdeel of naar een winkelier te brengen, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden weggegooid.
Breng het product (inclusief de batterij of oplaadbare accu) naar het inzamelpunt en zorg ervoor dat het in ongeladen staat is.
*Aangegeven als: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

Meer informatie
https://support.meater.com/contact-us

Beperkte garantie en retourbeleid

Apption Labs garandeert hierbij dat de MEATER Plus vrij is van defecten in onderdelen, materialen en productie bij normaal gebruik en onderhoud voor een periode van twee (2) jaar bij aankoop in de EU, Groot-Brittannië, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland; en één (1) jaar in de VS en alle andere landen vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop. Deze garantie omvat geen verzendkosten voor garantieonderdelen of -producten.

Apption Labs is niet aansprakelijk onder deze of enige impliciete garantie voor incidentele schade of gevolgschade. Deze garantie geeft de retailklant specifieke wettelijke rechten en de klant kan andere rechten hebben die per staat en land kunnen verschillen.

Deze garantie vervalt als het MEATER-product niet is gemonteerd of gebruikt volgens de bijgeleverde gebruikersinstructies; het product is doorverkocht of verhandeld aan een andere eigenaar; er onderdelen of accessoires zijn gebruikt die niet compatibel zijn met het product; het product is gebruikt in commerciële of horeca-toepassingen; of de gebruiker het product heeft misbruikt of anderszins niet heeft onderhouden.

Voor het verwerken van een garantieclaim kan Apption Labs een aankoopbewijs vragen. Je moet je aankoopbon of factuur bewaren.

Het volledige garantie- en retourbeleid vind je op onze website, meater.com/warranty-returns.

Het volledige bedrijfsbeleid is te vinden op onze website, meater.com/support, en vervangt alle informatie in deze gebruikershandleiding.

Mocht je tijdens de beperkte garantietermijn reparaties of onderhoud onder deze garantie nodig hebben, neem dan contact op met het Customer Happiness Team op meater.com/support.

Recycling en WEEE


FR
Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

The below section details MEATER's compliance with WEEE disposal of waste electrical and electronic equipment.

Austria

Österreich EU-Recht in nationales Recht umgesetzt.

Die Umsetzung stellt sicher, dass Elektro- und Elektronikgeräte aus privaten Haushalten kostenlos an öffentlichen Sammelstellen zurückgegeben werden können.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht mehr im gemischten Siedlungsabfall entsorgt werden, sondern müssen bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Funktionale Geräte können wiederverwendet oder wertvolle Komponenten aus defekten Geräten recycelt werden. Dies soll zu einer effizienteren Ressourcennutzung und damit zu einer nachhaltigeren Entwicklung beitragen. Zudem können nur durch die getrennte Sammlung gefährliche Bestandteile der Geräte (wie FCKW oder Quecksilber) adäquat behandelt und somit negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Sie haben kostenlose Rückgabe- und Sammelmöglichkeiten für Ihre privaten Altgeräte bei den Kommunen und den Herstellersystemen. Einen Überblick über die bestehenden Sammelstellen erhalten Sie auf folgender Website: https://secure.umweltbundesamt.at/eras/registerabfrageEAGSammelstelleSearch.do.

Alle elektrischen und elektronischen Geräte für den Haushalt sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Diese Geräte können bei allen unter dem Link aufgeführten Sammelstellen abgegeben werden und dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Germany

Verpackungsregister Lucid: DE1636919034729

Batterieregistrierung: DE99905415

Elektro- und Elektronikgeräte
Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m2 für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m2, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m2 betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m2 betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger", „Bildschirmgeräte" oder „Großgeräte" (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne"

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Denmark

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand', er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ireland

PRL Number - 03364WB

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) is taken back free of charge on a one-for-one, like-for-like basis. Waste batteries including rechargeable batteries are taken back free of charge. You are not obliged to make any purchase when returning old batteries. Each local authority must also accept household WEEE and small batteries free of charge at its recycling facilities. All WEEE and waste batteries must be recycled and should not be placed in any of your household wheelie bins. Make sure you always recycle all your old electrical goods and batteries.

Recycle IT

Unit 14/2 Crag Terrace, Clondalkin Industrial Estate,
Clondalkin, Dublin D22 TK37
Website: https://www.recycleit.ie/location-map.html
Tel: +353 14578321
E: info@recycleit.ie
Opening Hours: Monday-Thursday 8.30am-4.30pm | Friday 8.30am-3.30pm

© 2024. All rights reserved. MEATER® is a trademark of Apption Labs™ Limited. A Traeger Company. Patented.