INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

MEATER Pro DUO

Typ akumulatora	Litowa
Napięcie znamionowe akumulatora	1,5 V
Rozmiar akumulatora	14 x 50mm (AA) Na ognią komórkę
Ilość akumulatorów	1
Numer modelu ładowarki	MT-DU201
Numer modelu sondy	MT-PR21 - MT-PR22
Napięcie znamionowe akumulatora sondy	2.4V
Pojemność akumulatora sondy	3mAh
Częstotliwość robocza	2402 - 2480 MHz
Częstotliwość WLAN	2412 - 2462 MHz
Nazwa i adres importera	**Apption Labs**, 66 Commercial Square, Leicester, LE2 7SR, Wlk. Brytania **MEATER,** 3779 Cahuenga Blvd Studio City, CA 91604 Stany Zjednoczone **Apption Labs GmbH**, Frei-Otto-Straße 4, 80797 Monachium, Niemcy

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu MEATER należy przeczytać całą niniejszą instrukcję. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować uszkodzenie mienia, obrażenia ciała, a nawet śmierć. W przypadku montażu tego produktu dla innej osoby należy przekazać niniejszą instrukcję właścicielowi w celu zapoznania się i zachowania na przyszłość

OSTRZEŻENIE

Ryzyko oparzeń

Niezastosowanie się do poniższych ostrzeżeń może spowodować eksplozję sondy MEATER i doprowadzić do poważnych obrażeń lub poparzeń.

Aby uniknąć uszkodzenia produktu i obrażeń ciała, sondę MEATER należy zawsze wkładać poza nacięcie bezpieczeństwa (minimalny punkt włożenia).

Jeśli sonda wpadnie do ognia lub bezpośredniego źródła ciepła, wyłącz urządzenie do gotowania i natychmiast zamknij pokrywę. Przed wyjęciem sondy odczekaj, aż całkowicie ostygnie.

NIE umieszczaj ładowarki MEATER bezpośrednio na pokrywie grilla lub zbyt blisko jakiejkolwiek gorącej powierzchni.

NIE WOLNO wyjmować sondy, gdy jest ona wystawiona na działanie ciepła. Sondę należy wkładać i wyjmować z żywności z dala od wszelkich źródeł ciepła.

Zawsze używaj ochrony oczu podczas wyjmowania sondy, która przekroczyła maksymalną temperaturę lub miała kontakt z gorącymi węglami lub bezpośrednim płomieniem

NIE dopuść, aby sonda miała kontakt z gorącym węglem drzewnym lub węglem.

Sonda będzie gorąca w trakcie i po użyciu. Podczas obsługi sondy należy mieć założone rękawice odporne na ciepło.

Zagrożenie chorobami przenoszonymi przez żywność

Spożywanie surowego lub niedogotowanego mięsa, drobiu lub owoców morza może zwiększyć ryzyko chorób przenoszonych drogą pokarmową. Zawsze gotuj żywność w bezpiecznych temperaturach zalecanych przez Departament Rolnictwa USA (USDA).

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia produktu

Zawsze wkładaj sondę MEATER poza nacięcie bezpieczeństwa, aby uniknąć uszkodzenia.

NIE używaj sondy w kuchence mikrofalowej lub szybkowarze.

NIE umieszczaj ładowarki MEATER na żadnej gorącej powierzchni.

NIE upuszczaj sondy na twarde powierzchnie.

NIE używaj środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub materiały ścierne, ponieważ wszystkie mogą uszkodzić urządzenie.

NIE umieszczaj sondy pod zimną wodą bezpośrednio po gotowaniu. Przed umyciem pozostaw sondę do ostygnięcia.

NIE przekraczaj limitu wewnętrznego czujnika sondy wynoszącego 221°F (105°C) ani limitu czujnika otoczenia wynoszącego 1000°F (550°C). Temperatury powyżej tych maksimów mogą uszkodzić sondę.

NIE wystawiaj ładowarki MEATER na działanie wilgoci. Należy trzymać ją pod przykryciem podczas niepogody i nie wkładać do zlewu.

Nieużywaną sondę przechowuj w suchym, chłodnym miejscu. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z żywnością. Używaj go tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ryzyko skaleczenia ostrą końcówką

Sondę MEATER należy zawsze trzymać z dala od palców i reszty ciała. Kontakt może spowodować obrażenia. Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

Stacja ładująca sondy powinna znajdować się z dala od wody i płynów. Niezastosowanie się do tego może spowodować porażenie prądem. Upewnij się, że sonda jest całkowicie sucha przed ponownym umieszczeniem jej w stacji ładującej

Pierwsze kroki

Przed użyciem urządzenia MEATER Pro Duo należy upewnić się, że produkt został naładowany i że zapoznano się z ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na tej stronie



Jeśli potrzebujesz pomocy w korzystaniu z urządzenia MEATER lub masz pytania, zapoznaj się z naszym Kreatorem pomocy technicznej i FAQ. Jeśli chcesz porozmawiać z członkiem specjalnego zespołu wsparcia, możesz skorzystać z Kreatora pomocy technicznej, który skieruje Cię do właściwego zespołu

Pomoc techniczna

Rozwiązywanie problemów krok po kroku i wsparcie klienta

FAQ

Odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości

Kontakt

Zapytania biznesowe, prasa i influencerzy

W jakiej maksymalnej temperaturze można używać urządzenia MEATER?

Maksymalna temperatura, jaką może wytrzymać końcówka sondy MEATER, wynosi 1000°F (550°C).

Maksymalna temperatura, jaką może wytrzymać wewnętrzny czujnik temperatury, wynosi 221°F (105°C)..

Aby zapewnić bezpieczeństwo sondy, aplikacja MEATER ostrzeże, gdy zbytnio zbliżysz się do tych limitów.

Zawsze wkładaj sondę MEATER do mięsa poza nacięcie bezpieczeństwa, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznego czujnika



Aby zresetować MEATER Pro Duo, naciśnij przycisk resetowania znajdujący się pod tylną panelą ładowarki.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przyrządzanie potraw na grillu węglowym



Zawsze wsuwaj sondę MEATER poza nacięcie bezpieczeństwa..

Przed gotowaniem upewnij się, że sonda jest mocno wsunięta i nie jest luźna.

NIE gotuj z użyciem urządzenia MEATER, jeśli sondy nie da się wsunąć poza nacięcie bezpieczeństwa.

Zawsze myj ręce po kontakcie z surowym mięsem.



Umieść mięso na grillu niebezpośrednio na ogniu.

NIE wyjmuj sondy przed wyjęciem mięsa z grilla.

Zawsze używaj ochrony oczu podczas wyjmowania sondy, która przekroczyła maksymalną temperaturę albo miała kontakt z gorącym węglem drzewnym lub bezpośrednim płomieniem.

Ostrożnie zdejmij mięso z grilla po wyświetleniu monitu przez aplikację MEATER.

NIE wyjmuj sondy z mięsa, gdy znajduje się ono na grillu.



Po odpoczynku (i obsmażeniu) musisz poczekać, aż temperatura otoczenia spadnie do bezpiecznego poziomu, zanim wyjmiesz sondę MEATER.

Jeśli sonda jest trudna do usunięcia, pociągnij i obróć końcówkę otoczenia. Nie wyginaj sondy w stronę mięsa.



Pozwól, aby mięso odpoczęło, aż aplikacja powie, że jest gotowe.

Gdy będzie gotowe, możesz przeprowadzić odwrócone smażenie steka nad bezpośrednim ogniem (nad węglami) na grillu, dla pysznego wykończenia.

Gdy mięso będzie już przypieczone, podawaj i się delektuj!

Informacje ogólne

Informacje dla użytkownika

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

MEATER Charger Model Number: MT-DU201
MEATER Probe Model Number: MT-PR21 - MT-PR22
MT-DU201 FCC ID: 2AI5IMTD2
MT-PR21 - MT-PR22 FCC ID: 2AI5IMTP2
MT-DU201 IC ID: 24713-MTD2
MT-PR21 - MT-PR22 IC ID: 24713-MTP2
Patents: meater.com/patents

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Niniejszym Apption Labs Ltd oświadcza, że urządzenie radiowe typu MEATER Pro Duo (MT-DU201) i MEATER Probe (MT-PR20 - MT-PR22) jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Produkt jest zgodny z dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych i obowiązującymi normami, a także z wymogami LFGB dotyczącymi kontaktu z żywnością.

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Oświadczenie o zakłóceniach Federalnej Komisji Łączności

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego z poniższych środków:

- Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Oświadczenie FCC o narażeniu na promieniowanie

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm między promiennikiem a ciałem użytkownika.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie ich wykorzystanie przez Apption Labs odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Uwaga FCC: Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Oświadczenie IC

To urządzenie zawiera zwolnione z licencji nadajniki/odbiorniki, które są zgodne z kanadyjskimi przepisami RSS dotyczącymi zwolnień z licencji w zakresie innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:
(1) Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
(2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence qui sont conformes au (x) RSS (s) exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

WAŻNA UWAGA
Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie IC

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie IC RSS-102 określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm między promiennikiem a ciałem użytkownika.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps..

Deklaracja zgodności
My, Apption Labs GmBH, deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami wymienionej dyrektywy UE. Deklarację zgodności UE można uzyskać pod adresem internetowym podanym na opakowaniu.

Utylizacja opakowania
Opakowanie należy utylizować z podziałem na poszczególne rodzaje materiałów. Tekturę i karton należy utylizować jako makulaturę, a folię za pośrednictwem punktu zbiórki surowców wtórnych.

Utylizacja produktu
(Dotyczy Unii Europejskiej i innych państw europejskich, w których obowiązują systemy selektywnej zbiórki odpadów wielokrotnego użytku)
Zużytych urządzeń nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Jeśli produkt nie może być już używany, wszyscy użytkownicy są prawnie zobowiązani do pozbywania się starych urządzeń oddzielnie od odpadów z gospodarstw domowych, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie. Gwarantuje to, że zużyte urządzenia są poddawane recyklingowi w profesjonalny sposób, a także wyklucza negatywne konsekwencje dla środowiska. Z tego powodu sprzęt elektryczny jest oznaczony symbolem pokazanym tutaj.

Baterie i akumulatory nie mogą być wyrzucane do odpadów domowych! Jako użytkownik końcowy jesteś prawnie zobowiązany do dostarczenia wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają szkodliwe substancje*, czy nie, do punktu zbiórki prowadzonego przez urząd miasta lub gminy albo do sprzedawcy detalicznego, aby umożliwić ich utylizację w sposób przyjazny dla środowiska.
Przynieś produkt (w tym baterię lub akumulator) do punktu zbiórki i upewnij się, że nie jest naładowany.
*oznakowane: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

Więcej informacji
https://support.meater.com/contact-us

Ograniczona gwarancja i polityka dotycząca zwrotów

Apption Labs niniejszym gwarantuje, że urządzenie MEATER Plus jest wolne od wad części, materiałów i wykonania przy normalnym użytkowaniu i konserwacji przez okres dwóch (2) lat w przypadku zakupu w UE, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii; oraz jednego (1) roku w USA i wszystkich innych krajach od daty pierwotnego zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wysyłki związanych z częściami lub produktami objętymi gwarancją.

Apption Labs nie ponosi odpowiedzialności na mocy niniejszej lub dorozumianej gwarancji za szkody przypadkowe lub wtórne. Niniejsza gwarancja daje klientowi detalicznemu określone prawa, a klient może mieć inne prawa, które różnią się w zależności od stanu i kraju.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt MEATER nie jest zmontowany lub obsługiwany zgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi; produkt został odsprzedany lub przekazany innemu właścicielowi; użyto komponentów lub akcesoriów niezgodnych z produktem; produkt był używany w zastosowaniach komercyjnych lub gastronomicznych; lub użytkownik nadużył lub w inny sposób nie konserwował produktu.

Aby rozpatrzyć roszczenie gwarancyjne, Apption Labs może wymagać dowodu zakupu. Należy zachować paragon lub fakturę.

Pełne zasady dotyczące gwarancji i zwrotów można znaleźć na naszej stronie internetowej meater.com/warranty-returns.

Pełna polityka firmy znajduje się na naszej stronie internetowej meater.com/support i zastępuje wszelkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

W przypadku konieczności naprawy lub serwisu w ramach niniejszej gwarancji w okresie obowiązywania ograniczonej gwarancji prosimy o kontakt z zespołem ds. obsługi klienta pod adresem meater.com/support.

Recykling i ZSEE

The below section details MEATER's compliance with WEEE disposal of waste electrical and electronic equipment.

Austria
Österreich EU-Recht in nationales Recht umgesetzt.
Die Umsetzung stellt sicher, dass Elektro- und Elektronikgeräte aus privaten Haushalten kostenlos an öffentlichen Sammelstellen zurückgegeben werden können.
Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht mehr im gemischten Siedlungsabfall entsorgt werden, sondern müssen bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Funktionale Geräte können wiederverwendet oder wertvolle Komponenten aus defekten Geräten recycelt werden. Dies soll zu einer effizienteren Ressourcennutzung und damit zu einer nachhaltigeren Entwicklung beitragen. Zudem können nur durch die getrennte Sammlung gefährliche Bestandteile der Geräte (wie FCKW oder Quecksilber) adäquat behandelt und somit negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Sie haben kostenlose Rückgabe- und Sammelmöglichkeiten für Ihre privaten Altgeräte bei den Kommunen und den Herstellersystemen. Einen Überblick über die bestehenden Sammelstellen erhalten Sie auf folgender Website: https://secure.umweltbundesamt.at/eras/registerabfrageEAGSammelstelleSearch.do.
Alle elektrischen und elektronischen Geräte für den Haushalt sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Diese Geräte können bei allen unter dem Link aufgeführten Sammelstellen abgegeben werden und dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Germany
Verpackungsregister Lucid: DE1636919034729

Batterieregistrierung: DE99905415

Elektro- und Elektronikgeräte
Informationen für private Haushalte
Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.
1. Getrennte Erfassung von Altgeräten
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
2. Batterien und Akkus sowie Lampen
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.
3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.
Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m2 für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m2, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m2 betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m2 betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.
Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger", „Bildschirmgeräte" oder „Großgeräte" (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.
4. Datenschutz-Hinweis
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.
5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne"
Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Denmark
Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.
Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand', er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.
Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ireland
PRL Number - 03364WB
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) is taken back free of charge on a one-for-one, like-for-like basis. Waste batteries including rechargeable batteries are taken back free of charge. You are not obliged to make any purchase when returning old batteries. Each local authority must also accept household WEEE and small batteries free of charge at its recycling facilities. All WEEE and waste batteries must be recycled and should not be placed in any of your household wheelie bins. Make sure you always recycle all your old electrical goods and batteries.

Recycle IT
Unit 14/2 Crag Terrace, Clondalkin Industrial Estate,
Clondalkin, Dublin D22 TK37
Website: https://www.recycleit.ie/location-map.html
Tel: +353 14578321
E: info@recycleit.ie
Opening Hours: Monday-Thursday 8.30am-4.30pm | Friday 8.30am-3.30pm

© 2024. All rights reserved. MEATER® is a trademark of Apption Labs™ Limited. A Traeger Company. Patented.