




INFORMACIÓN DE SEGURIDAD




MEATER PRO / 2 PLUS

Tipo de batería del cargador	AAA
Voltaje nominal de la batería del cargador	1,5 V
Tamaño de la batería del cargador	Pila única AAA; 10,5 mm (0,41 pulg.) de diámetro y 44,5 mm (1,75 pulg.) de longitud
Cantidad de baterías para el cargador	1
Número de modelo del cargador	MT-CP20
Número de modelo de la sonda	MT-PR20
Voltaje nominal de la batería de la sonda	2,4V
Capacidad de la sonda	3mAh
Frecuencia de funcionamiento	2402-2480MHz
Nombre y dirección del importador	Apption Labs 66 Commercial Square, Leicester, LE2 7SR, Reino Unido MEATER, 3779 Cahuenga Blvd Studio City, CA 91604 Estados Unidos Apption Labs GmbH Frei-Otto-Straße 4, 80797 München, Alemania

Lea todas las instrucciones antes de usar

Lea el manual completo antes de utilizar su producto MEATER. Si no sigue las instrucciones, podrían producirse daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte. Si está montando este producto para otra persona, proporcione este manual al propietario para que lo lea y lo guarde para futuras consultas.



ADVERTENCIA

Peligro de quemaduras

Si no se siguen las advertencias que figuran a continuación, la sonda MEATER puede explotar y provocar quemaduras o lesiones graves.

Introduzca siempre la Sonda MEATER más allá de la

muestra de seguridad (el punto mínimo de inserción) para evitar daños en el producto y lesiones personales.

NO coloque el MEATER Pro / 2 Plus (cargador) sobre una superficie caliente.

NO retire la Sonda MEATER Pro mientras esté expuesta al calor. La Sonda MEATER Pro debe introducirse y retirarse de los alimentos lejos de cualquier fuente de calor.

Si la Sonda MEATER Pro cae al fuego o a una fuente de calor directa, cierre la tapa de la parrilla o del aparato de cocción y apáguelo de inmediato.


Deje que la Sonda MEATER Pro se enfríe completamente antes de retirarla.

NO permita que la Sonda MEATER Pro entre en contacto con carbón o brasas calientes.

La Sonda MEATER Pro estará caliente durante y después de su uso. Use guantes resistentes al calor al manipular las sondas.

Peligros de enfermedades transmitidas por alimentos

El consumo de carnes, aves o mariscos crudos o poco cocinados puede aumentar el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos. Cocine siempre sus alimentos a temperaturas seguras de conformidad con el USDA.



PRECAUCIÓN

Peligro de daños en el producto

Introduzca siempre la sonda MEATER Pro más allá de la muestra de seguridad para evitar daños.

NO utilice la sonda en un microondas ni en una olla a presión.

NO coloque la unidad de carga MEATER sobre superficies calientes.

NO deje caer la sonda sobre superficies duras.

NO utilice productos de limpieza que contengan alcohol, amoníaco, benceno o abrasivos, ya que podrían dañar el dispositivo.

NO pase la sonda por agua fría inmediatamente después de cocinar. Deje que la sonda se enfríe antes de lavarla.

NO sobrepase el límite del sensor interno de la sonda de 221°F (105°C) ni el límite del sensor ambiental de 1000°F (550°C). Las temperaturas superiores a estos máximos pueden dañar la sonda.

NO exponga la unidad de carga MEATER a la humedad. Manténgala cubierta cuando haga mal tiempo y no la ponga en el fregadero.

Guarde la sonda en un lugar seco y fresco cuando no la utilice. Este producto solo está diseñado para su uso con alimentos. Utilícelo solo para el fin previsto.

Peligro de punta afilada

Mantenga siempre la sonda MEATER alejada de los dedos y del cuerpo. El contacto puede provocar lesiones. Manténgala fuera del alcance de los niños.

Peligro de descarga eléctrica

Mantenga la base de carga de la sonda alejada del agua y los líquidos. De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica. Asegúrese de que la sonda esté completamente seca antes de volver a colocarla en la base de carga.

Primeros pasos

Antes de utilizar su MEATER Pro, asegúrese de que el producto esté cargado y de que ha revisado la información de seguridad importante de esta página.




Si necesita ayuda para utilizar su dispositivo MEATER o tiene alguna pregunta, consulte nuestro asistente de soporte interactivo y las preguntas frecuentes. Si necesita hablar con un miembro de nuestro personal de asistencia especializada, puede utilizar el asistente de soporte interactivo para que le guíe hasta el equipo adecuado.




Asistencia

Solución de problemas paso a paso y asistencia al cliente



Preguntas frecuentes

Respuestas a las inquietudes más frecuentes



Contacte con nosotros

Consultas de empresas, prensa e influencers

¿A qué temperatura máxima se puede utilizar MEATER?

La temperatura máxima que puede soportar la punta ambiente de las sondas MEATER es de 1000°F (550°C).


La temperatura máxima que puede soportar el sensor de temperatura interno es de 221°F (105°C).

Para garantizar la seguridad de la sonda, la aplicación MEATER le avisará cuando se acerque demasiado a estos límites.

Asegúrese de introducir siempre la sonda MEATER en la carne más allá de la muestra de seguridad para evitar daños en el sensor interno.


Sensor interno

Sensor ambiente



Información importante de seguridad

Cocinar a la parrilla con carbón




Introduzca siempre la sonda MEATER más allá de la muestra de seguridad.

Asegúrese de que la sonda esté bien insertada y no suelta antes de cocinar.

NO cocine con la sonda MEATER si esta no puede introducirse más allá de la muestra de seguridad.


Lávese siempre las manos después de manipular carne cruda.



Coloque la carne sobre fuego indirecto en su parrilla.

NO retire la sonda hasta después de haber retirado la carne de la parrilla.

Utilice siempre protección para los ojos al retirar una sonda que haya superado la temperatura máxima o que haya entrado en contacto con brasas calientes o llamas directas.



Retire con cuidado la carne de la parrilla cuando se lo indique la aplicación MEATER.

NO retire la sonda de la carne mientras esté en la parrilla.



Una vez reposado (y sellado), debes esperar a que la temperatura ambiente baje a niveles seguros antes de retirar la sonda MEATER.

Si la sonda es difícil de quitar, tire y gira del extremo amovible. No debles la sonda contra la carne.



Deja reposar la carne hasta que la aplicación te indique que está lista.

Una vez este lista, puedes sacar la inversa tu filete sobre calor directo (por encima de las brasas) en tu parrilla, para un acabado delicioso.



Una vez dorada la carne, ¡sirvala y a disfrutar!

Información general

Información para el usuario

Advertencia: los cambios o modificaciones realizados en esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Número del modelo del cargador MEATER: **MT-CP20**
Número del modelo de la sonda MEATER: **MT-PR20**

MT-PR20 FCC ID: 2A18JMT22
MT-CP20 FCC ID: 2A18JMT22
Patents: [meater.com/patents](https://www.meater.com/patents)

MEATER Pro: Probe
IC: 24713-MTP2
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

MEATER Pro
IC: 24713-MTC2
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Por la presente, Apption Labs Ltd declara que el equipo de radio tipo MEATER Pro (**MT-CP20**) y sonda MEATER Probe (**MT-PR20**) cumple con la Directiva 2014/53/EU.

El producto cumple con la Directiva sobre equipos de radiofrecuencia y las normas aplicables, así como los requisitos de contacto con alimentos LFGB.

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración sobre interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado al receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Apption Labs se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Advertencia de la FCC: cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo.

Declaración de CE

Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exento(s) de licencia que cumple(n) con los RSS exentos de licencia de innovación, ciencia y desarrollo económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence qui sont conformes au (au) RSS (s) exempts de licence d'innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

NOTA IMPORTANTE

Declaración de exposición a la radiación IC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC RSS-302 establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm de distancia entre la source de rayonnement et votre corps.

CE Declaración de conformidad
Nosotros, Apption Labs GmbH, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto arriba mencionado cumple con los requisitos esenciales de la Directiva de la UE indicada. La Declaración de Conformidad de la UE puede solicitarse en la dirección web especificada en el embalaje.

Recycling Eliminación del embalaje
Desdiseñe el embalaje por separado en materiales de un solo tipo. Elimine el cartón y la cartulina como residuos de papel y plásticos a través del servicio de recogida de materiales reciclables.

Recycling Eliminación del producto
[Aplicable en la Unión Europea y otros estados europeos con sistemas de recogida selectiva de materiales de desecho reutilizables]
Los dispositivos antiguos no se deben desechar en la basura del hogar. Si el producto ya no se puede utilizar, todos los usuarios están obligados por ley a desechar los dispositivos antiguos por separado de la basura del hogar, por ejemplo, en un punto de recogida de su municipio/districto. Esto garantiza la utilización de los dispositivos antiguos se reciclen de forma profesional y también descarta consecuencias negativas para el medioambiente. Por este motivo, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.

Las pilas y baterías recargables no deben desecharse en la basura del hogar. Como usuario final, está obligado por ley a llevar todas las pilas y baterías recargables, independientemente de si contienen sustancias nocivas* o no, a un punto de recogida establecido para el producto, si el producto se ha utilizado en aplicaciones comerciales o de servicios alimentarios; o si el usuario ha abusado del producto o no ha realizado el mantenimiento del mismo.

* Etiquetadas con: Cd - cadmio, Hg - mercurio, Pb - plomo

Más información
<https://support.meater.com/contact-us>

Garantía limitada y Política de devoluciones

Apption Labs garantiza por la presente que MEATER Plus está libre de defectos en piezas, materiales y mano de obra en condiciones normales de uso y mantenimiento durante un periodo de dos (2) años si se adquiere en la UE, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda y de (1) año en EE. UU. y todos los demás países a partir de la fecha de compra original. Esta garantía no incluye los gastos de envío asociados a las piezas o productos en garantía.

Apption Labs no será responsable, en virtud de esta garantía o de cualquier otra garantía implícita, de los daños incidentales o consecuentes. Esta garantía otorga al cliente minorista derechos legales aplicables, y el cliente puede tener otros derechos que varían según el estado y el país.

Esta garantía quedará anulada si el producto MEATER no se monta o utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso proporcionadas; si el producto se revende o se cambia a otro propietario; si se han utilizado componentes o accesorios no compatibles con el producto; si el producto se ha utilizado en aplicaciones comerciales o de servicios alimentarios; o si el usuario ha abusado del producto o no ha realizado el mantenimiento del mismo.


Para procesar una solicitud de garantía, Apption Labs puede requerir una prueba de su compra. Deberá conservar su resguardo de compra o factura.

Encontrará la política completa de garantía y devoluciones en nuestro sitio web [meater.com/warranty-returns](https://www.meater.com/warranty-returns).

La política completa de la empresa se puede encontrar en nuestro sitio web en línea ([meater.com/support](https://www.meater.com/support)) y sustituye a cualquier información que se encuentre en esta guía del usuario.

En caso de que necesite alguna reparación o servicio bajo esta garantía durante el periodo de garantía limitada, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente en [meater.com/support](mailto:info@meater.com)

Reciclaje y RAEE



The below section details MEATER's compliance with WEEE disposal of waste electrical and electronic equipment.

Austria
Österreich EU-Recht in nationales Recht umgesetzt.
Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengefasst:

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Abfall bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben die Pflicht, diese in einer gesonderten Erfassung zu entsorgen. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleiche Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendungs von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich: "Wärmeüberträger", "Bildschirmgeräte" oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Gerätart.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Alttakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Verwertung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsstelle von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte, die mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Verkaufsflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleiche Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich: "Wärmeüberträger", "Bildschirmgeräte" oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Gerätart.

4. Datenschutz-Hinweis
Computer enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“
Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Denmark
Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.
Produkter, der er mærket med nedestående overskriftede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Yderligere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og gøre miljøet bedre for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ireland
PRL Number - 03364WB
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) is taken back free of charge on a one-for-one, like-for-like basis. Waste batteries including rechargeable batteries are taken back free of charge. You are not obliged to make any purchase when returning old batteries. Each local authority must also accept household WEEE and small batteries free of charge at its recycling facilities. All WEEE and waste batteries must be recycled and should not be placed in any of your household wheellie bins. Make sure you always recycle all your old electrical goods and batteries.

Recycle IT
Unit 14/2 Crag Terrace, Clondakin Industrial Estate,
Clondakin, Dublin D22 1K2
Website: <https://www.recycleit.ie/location-map.html>
Tel: +353 14578321
E: info@recycleit.ie
Opening hours: Monday–Thursday 8.30am–4.30pm | Friday 8.30am–3.30pm