























MEATER PLUS


AAA
1,5 V
Pila única AAA; 10,5 mm (0,41 pulg.) de diámetro y 44,5 mm (1,75 pulg.) de longitud
1
MT-ME01
MT-PR00, MT-PR10
2,4 V
3mAh
2402-2480MHz
Apption Labs, 66 Commercial Square, Leicester, LE2 7SR, Reino Unido MEATER,
3779 Cahuenga Blvd Studio City, CA 91604 Estados Unidos
Apption Labs GmbH Frei-Otto-Straße 4, 80797 München Alemania

futuras consultas

Lea todas las instrucciones antes de usar

Lea el manual completo antes de utilizar su producto MEATER. Si no sigue las instrucciones, podrían producirse daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte. Si está montando este producto para otra persona, proporcione este manual al propietario para que lo lea y lo guarde para

ADVERTENCIA



Introduzca siempre la sonda MEATER más allá de NO utilice la sonda durante el dorado. la muesca de seguridad (el punto mínimo de Si la sonda cae en el fuego o en una fuente de inserción) para evitar daños en el producto y calor directa, apague el aparato de cocina y cierre

temperaturas seguras de conformidad con el USDA.

NO utilice la sonda cuando cocine a temperaturas superiores a 275 °C/527 °F o cuando cocine directamente sobre brasas o llamas calientes. NO coloque la unidad de carga MEATER

lesiones personales.

directamente sobre la tapa de la parrilla ni demasiado cerca de cualquier superficie caliente. NO retire la sonda mientras esté expuesta al calor. La sonda debe introducirse y retirarse de los

alimentos lejos de cualquier fuente de calor. Utilice siempre protección para los ojos al retirar una sonda que haya superado la temperatura máxima o que haya entrado en contacto con brasas calientes o llamas directas.

Peligros de enfermedades transmitidas por alimentos El consumo de carnes, aves o mariscos crudos o poco cocinados puede aumentar el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos. Cocine siempre sus alimentos a

Introduzca siempre la sonda MEATER más allá de

NO utilice la sonda en un microondas ni en una olla

NO coloque la unidad de carga MEATER sobre

NO deje caer la sonda sobre superficies duras.

la muesca de seguridad para evitar daños.

a presión.

superficies calientes.

La sonda estará caliente durante y después de su uso. Utilice guantes resistentes al calor cuando

por completo antes de retirarla.

carbón vegetal o brasas calientes.

manipule la sonda.

la tapa de inmediato. Deje que la sonda se enfríe

NO permita que la sonda entre en contacto con

PRECAUCIÓN

Peligro de daños en el producto

antes de lavarla.

NO pase la sonda por agua fría inmediatamente

NO sobrepase el límite del sensor interno de la sonda de 100 °C/212 °F ni el límite del sensor ambiental de 275 °C/527 °F. Las temperaturas superiores a estos máximos pueden dañar la sonda.

NO exponga la unidad de carga MEATER a la

después de cocinar. Deje que la sonda se enfríe

GETITON App Store

meater.com/app

Si necesita ayuda para utilizar su dispositivo MEATER o tiene alguna pregunta, consulte nuestro asistente de soporte interactivo y las preguntas frecuentes. Si necesita hablar con un miembro de nuestro personal de asistencia especializado, puede utilizar el asistente de soporte interactivo para que le quíe hasta el equipo adecuado


Primeros pasos


Antes de utilizar su MEATER Plus, asegúrese de que el producto esté cargado y de que ha revisado la información de seguridad importante de esta página




y asistencia al cliente

Asistencia








Contacte con nosotros









Coloque la carne sobre fuego Retire con cuidado la carne de la

brasas). NO retire la sonda hasta después de haber retirado la carne de la parrilla. Utilice siempre protección para los

ojos al retirar una sonda que haya


superado la temperatura máxima o que haya entrado en contacto con

brasas calientes o llamas directas.

NO cocine con MEATER sobre fuego

directo (directamente sobre las

indirecto en su parrilla.



Introduzca siempre la sonda

insertada y no suelta antes de

de la muesca de seguridad.

seguridad.

cocinar.

MEATER más allá de la muesca de

Asegúrese de que la sonda esté bien

NO cocine con la sonda MEATER si

esta no puede introducirse más allá

doble la sonda contra la carne. Retire siempre la sonda antes del dorado.

Si le resulta difícil retirar la sonda, tire

Asegúrese de que la temperatura

ambiente se ha reducido a niveles

seguros antes de retirar la sonda.

y gire el extremo ambiente. NO

podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Número del modelo del cargador MEATER+: MT-CP01

ID de FCC MT-PRoo: 2AI5IMTPR ID de FCC MT-PR10: 2AI5IMTPR10

ID de FCC MT-CP01: 2AI5IMTCP Patentes: meater.com/patents

IC: 24713-MTPR00, 24713-MTPR10

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Declaración de la FCC

funcionamiento no deseado

usuario para utilizar este equipo.

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias.

Declaración de conformidad

encuentre en esta guía del usuario.

Austria

können.

Germany

forvaltning.

Osterreich EU-Recht in nationales Recht umgesetzt.

registerabfrageEAGSammelstelleSearch.do.

Verpackungsregister Lucid: DE1636919034729

Declaración de IC

Sonda MEATER

MEATER Plus

2014/53/EU.

IC: 24713-MTCP

fuego directo (sobre las brasas) en su parrilla para obtener un acabado delicioso. NO dore la carne con la sonda MEATER insertada.

Número del modelo de la sonda MEATER: MT-PR00. MT-PR10



parrilla cuando se lo indique la

NO retire la sonda de la carne

mientras esté en la parrilla.

aplicación MEATER.

El producto cumple con la Directiva sobre equipos de radiofrecuencia y las normas aplicables, así como los requisitos de contacto con alimentos LFGB. Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no

Por la presente, Apption Labs Ltd declara que el equipo de radio tipo MEATER Plus (MT-CP01) y MEATER Probe (MT-PR00, MT-PR10) cumple con la Directiva

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Apption Labs

Advertencia de la FCC: cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del

Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exento(s) de licencia que cumple(n) con los RSS exentos de licencia de innovación, ciencia y desarrollo

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence qui sont conformes au (x) RSS (s) exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

· Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora...

· Consulte al distribuidor o a un técnico en radio/TV para obtener ayuda.

· Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Eliminación del embalaje Deseche el embalaje por separado en materiales de un solo tipo. Elimine el cartón y la cartulina como residuos de papel y plásticos a través del servicio de recogida de materiales reciclables. Eliminación del producto (Aplicable en la Unión Europea y otros estados europeos con sistemas de recogida selectiva de materiales de desecho reutilizables) Los dispositivos antiguos no se deben desechar en la basura del hogar. Si el producto ya no se puede utilizar, todos los usuarios están obligados por ley

avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí. Las pilas y baterías recargables no deben desecharse en la basura del hogar. Como usuario final, está obligado por ley a llevar todas las pilas y baterías recargables, independientemente de si contienen sustancias nocivas* o no, a un punto de recogida gestionado por la autoridad municipal o de distrito o a un minorista, para que puedan eliminarse de forma respetuosa con el medioambiente. Lleve el producto (incluida la pila o batería recargable) al punto de recogida y asegúrese de que se encuentra en estado no cargado. * Etiquetadas con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo Más información https://support.meater.com/contact-us

Garantía limitada y Política de devoluciones

Apption Labs garantiza por la presente que MEATER Plus está libre de defectos en piezas, materiales y mano de obra en condiciones normales de uso y

demás países a partir de la fecha de compra original. Esta garantía no incluye los gastos de envío asociados a las piezas o productos en garantía.

otorga al cliente minorista derechos legales específicos, y el cliente puede tener otros derechos que varían según el estado y el país.

comerciales o de servicios alimentarios; o si el usuario ha abusado del producto o no ha realizado el mantenimiento del mismo.

Encontrará la política completa de garantía y devoluciones en nuestro sitio web meater.com/warranty-returns.

mantenimiento durante un período de dos (2) años si se adquiere en la UE, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda; y de (1) año en EE. UU. y todos los

Apption Labs no será responsable, en virtud de esta garantía o de cualquier otra garantía implícita, de los daños incidentales o consecuentes. Esta garantía

o se cambia a otro propietario; si se han utilizado componentes o accesorios no compatibles con el producto; si el producto se ha utilizado en aplicaciones

Para procesar una solicitud de garantía, Apption Labs puede requerir una prueba de su compra. Deberá conservar su resguardo de compra o factura.

La política completa de la empresa se puede encontrar en nuestro sitio web en línea (meater.com/support) y sustituye a cualquier información que se

Esta garantía quedará anulada si el producto MEATER no se monta o utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso proporcionadas; si el producto se revende

Reciclaje y RAEE À DÉPOSER À DÉPOSER EN MAGASIN EN DÉCHÈTERIE

cordons et batteries

Points de collecte sur www.guefairedemesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

Cet appareil, ses accessories,

se recyclent

Alle elektrischen und elektronischen Geräte für den Haushalt sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Diese Geräte können bei allen unter dem Link aufgeführten Sammelstellen abgegeben werden und dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Die Umsetzung stellt sicher, dass Elektro- und Elektronikgeräte aus privaten Haushalten kostenlos an öffentlichen Sammelstellen zurückgegeben werden

Sammelstellen abgegeben werden. Funktionale Geräte können wiederverwendet oder wertvolle Komponenten aus defekten Geräten recycelt werden. Dies soll zu einer effizienteren Ressourcennutzung und damit zu einer nachhaltigeren Entwicklung beitragen. Zudem können nur durch die getrennte Sammlung

gefährliche Bestandteile der Geräte (wie FCKW oder Quecksilber) adäquat behandelt und somit negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche

Herstellersystemen. Einen Überblick über die bestehenden Sammelstellen erhalten Sie auf folgender Website: https://secure.umweltbundesamt.at/eras/

Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht mehr im gemischten Siedlungsabfall entsorgt werden, sondern müssen bei den dafür vorgesehenen

Gesundheit vermieden werden. Sie haben kostenlose Rückgabe- und Sammelmöglichkeiten für Ihre privaten Altgeräte bei den Kommunen und den

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden. 3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m2 für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte

Endnutzer selbst verantwortlich ist. 5. Bedeutung des Symbols "durchgestrichene Mülltonne" Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand', er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske

Unit 14/2 Crag Terrace, Clondalkin Industrial Estate, Clondalkin, Dublin D22 TK37 Website: https://www.recycleit.ie/location-map.html Tel: +353 14578321 E: info@recycleit.ie Opening Hours: Monday-Thursday 8.30am-4.30pm | Friday 8.30am-3.30pm

mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m2, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m2 betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m2 betragen. Vertreiber haben die Rücknahme

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich "Wärmeüberträger", "Bildschirmgeräte" oder "Großgeräte" (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig


grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Denmark


humedad. Manténgala cubierta cuando haga mal NO utilice productos de limpieza que contengan alcohol, amonio, benceno o abrasivos, ya que tiempo y no la ponga en el fregadero. podrían dañar el dispositivo. Guarde la sonda en un lugar seco y fresco cuando NO sumerja la sonda en agua durante períodos no la utilice. Este producto solo está diseñado para prolongados de tiempo. su uso con alimentos. Utilícelo solo para el fin previsto. Peligro de punta afilada Mantenga siempre la sonda MEATER alejada de los dedos v del cuerpo. El contacto puede provocar lesiones. Manténgala fuera del alcance de los niños. Peligro de descarga eléctrica Mantenga la base de carga de la sonda alejada del agua y los líquidos. De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica. Asegúrese de que la sonda esté completamente seca antes de volver a colocarla en la base de carga.

La temperatura máxima que puede soportar el sensor de temperatura interno

Solución de problemas paso a paso




MEATER es de 275 °C (527 °F).





Información importante de seguridad

Cocinar a la parrilla con carbón



Información general





debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un Declaración sobre interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones

Declaración de exposición a la radiación de la FCC Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

· Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuido distinto al que está conectado el receptor.

se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

NOTA IMPORTANTE Declaración de exposición a la radiación IC Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC RSS-102 establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé

Nosotros, Apption Labs GmBH, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto arriba mencionado cumple con los requisitos

esenciales de la Directiva de la UE indicada. La Declaración de Conformidad de la UE puede solicitarse en la dirección web especificada en el embalaje.

a desechar los dispositivos antiguos por separado de la basura del hogar, por ejemplo, en un punto de recogida de su municipio/distrito. Esto garantiza que los dispositivos antiguos se reciclen de forma profesional y también descarta consecuencias negativas para el medioambiente. Por este motivo, los

En caso de que necesite alguna reparación o servicio bajo esta garantía durante el período de garantía limitada, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente en meater.com/support

Batterieregistrierung: DE99905415 Elektro- und Elektronikgeräte Informationen für private Haushalte Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt. 1. Getrennte Erfassung von Altgeräten Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme. 2. Batterien und Akkus sowie Lampen

The below section details MEATER's compliance with WEEE disposal of waste electrical and electronic equipment.

vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart. 4. Datenschutz-Hinweis

kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Ireland PRL Number - 03364WB Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) is taken back free of charge on a one-for-one, like-for-like basis. Waste batteries including rechargeable batteries are taken back free of charge. You are not obliged to make any purchase when returning old batteries. Each local authority must also accept household WEEE and small batteries free of charge at its recycling facilities. All WEEE and waste batteries must be recycled and should not be placed in any of your household wheelie bins. Make sure you always recycle all your old electrical goods and batteries. Recycle IT

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de

© 2024. All rights reserved. MEATER® is a trademark of Apption Labs™ Limited. <u>A Traeger Company</u>. <u>Patented</u>